

**Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550**

ANLAGE: R1-1077

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stand:

Stahlräder 14-Zoll

06.02.2012



Seite: 1 von 2

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
ASTRA-G-VAN	K182	50 -55	175/70R14 84	5 1/2 J X 14 H2	R1-1077	1)
		50 -60	185/65R14 86			
			185/70R14 88			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98/KOMBI	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..	48 -76	185/65R14 86 185/70R14 88	5 1/2 J X 14 H2	R1-1077	1)
		48 -85	175/70R14			
		59	185/65R14 86 M+S			
		59 -76	175/70R14-84 M+S			
		92	185/65R14-86H 185/70R14-88H			
T98/NB	e1*97/27*0101*..	48	165/70R14			
		48 -66	175/70R14			
		48 -85	185/70R14			
		50 -85	185/65R14			
T98/NB	e1*98/14*0101*..	48 -55	165/70R14 81			
		48 -66	175/70R14 84			
		48 -74	185/70R14 88			
		55 -74	185/65R14 86			
		74 -76	175/70R14-84 M+S			
		74 -92	185/65R14-86H 185/70R14-88H			
T98V	e1*97/27*0092*..	74	175/70R14 185/65R14 185/70R14			

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J96	e1*93/81*0030*..	55 -60	175/70R14	5 1/2 J X 14 H2	R1-1077	1)
		55 -85	185/70R14			
		74 -85	175/70R14			
J96	e1*95/54*0030*..	55 -66	175/70R14			
		55 -85	185/70R14			
		74 -85	175/70R14			
J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55 -85	175/70R14 185/70R14			

**Gutachten 366-0510-99-WIRD/N29
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44550**

ANLAGE: R1-1077

Hersteller: Gianetti Ruote SpA

Typ:

Stahlräder 14-Zoll

Stand:

06.02.2012



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Beizubehalten sind:
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung